

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://retigo.nt-rt.ru || rog@nt-rt.ru

Название оборудование
Вентилятор RETIGO AX09-0001
Вентилятор RETIGO ZA21-0007
Датчик температуры RETIGO EA10-0103
Датчик температуры RETIGO EA10-0104
Датчик температуры RETIGO игла оранжевый EA10-0116
Датчик температуры RETIGO игла синий EA10-0118
Двигатель RETIGO EA11-0014/AA11-0016
Держатель душа RETIGO AT00-0002
Дисплей RETIGO XC10-2100
Дисплей RETIGO синий XC10-2000
Душ RETIGO ZA15-0100
Клапан соленоидный RETIGO двойной EA12-0050
Клапан соленоидный RETIGO тройной EA12-0056
Контактор RETIGO EA02-0004
Микровыключатель RETIGO EA01-0015
Панель управления RETIGO оранжевая с USB AC21-1206/S/CH1
Панель управления RETIGO оранжевая с USB AC21-1306/S/CH1
Панель управления RETIGO синяя с USB AC21-1205/S/CH1
Панель управления RETIGO синяя с USB AC21-1305/S/CH1
Термостат аварийный RETIGO бойлера EA04-0011

Название оборудование
Уплотнение двери RETIGO для DA10 AX00-0003
Плата силовая RETIGO с1 для DA10 EA14-0043
Трубка RETIGO AC12-0700
Шланг RETIGO AA26-0100
Трубка переходная RETIGO AC00-2500
Тэн бойлера RETIGO AX24-0006
Динамик RETIGO AA11-9902
Тэн камеры RETIGO ах00-0005
Насос RETIGO EA12-0005
Кольцо RETIGO уплотнительное ZA13-1549
Динамик RETIGO AA11-9903
Уплотнение двери RETIGO ах00-0037/ах00-0062
Датчик RETIGO EA10-0105
Тэн камеры RETIGO AX00-0018
Уплотнение двери RETIGO AX00-0020
Динамик RETIGO AA11-9904
Контактор RETIGO EA02-0006
Трансформатор RETIGO EA13-0009
Термощуп RETIGO EA10-0119
Прокладка RETIGO лампы осветительной камеры ах07-0006

Название оборудование
Уплотнение RETIGO AX04-0002
Уплотнитель двери RETIGO нижнее AX03-0078
Фильтр RETIGO EA13-0109
Жиклер RETIGO EA12-0303
Колесо RETIGO с тормозом ZA16-0003/ZA16-0009
Колесо RETIGO ZA16-0004/ZA16-0010
Уплотнение RETIGO для DA6 AX00-0002
Стекло внешнее RETIGO для B611B AC03-3100
Манометр RETIGO ZA12-0401
Тэн RETIGO OA07-0102
Панель управления RETIGO AX98-0113
Плата управления RETIGO для BLUE V2 AX10-0003/AX10-0004
Насос RETIGO EA12-0010
Уплотнение RETIGO для DA 2011 AX00-0004
Датчик уровня воды RETIGO AC24-0602
Панель управления для ORANGE V2 RETIGO AX98-0114
Преобразователь частоты RETIGO V2 EA13-0404
Термокерн RETIGO 6 зон для 623-1011 V2 EA10-0123
Термокерн RETIGO 1 зона EA10-0124

Двигатель RETIGO для 611-2021 V2 EA11-0020
--

Сальник двигателя RETIGO для 611-2021 V2 AX00-0067

Тэн камеры RETIGO для 611 V2 AX00-0045
--

Распылитель RETIGO для 611-2021 AC09-0400

Уплотнение тэна бойлера RETIGO AC24-0002
--

Насос бойлера RETIGO EA12-0012
--

Уплотнение освещения RETIGO V2 AX07-0009
--

Форсунка RETIGO 8 л-м EA12-0306

Клапан RETIGO EA12-0051/EA12-0059

Регулятор давления воды RETIGO ZA12-0207
--

Ручка RETIGO для 611-1011 V2 AC08-0910
--

Плата RETIGO для ORANGE V2 EA14-0100
--

Плата RETIGO V2 EA14-0101

Мотор клапана RETIGO V2 AC25-0306/S

Датчик давления RETIGO EA10-0020
--

Дисплей RETIGO в сборе с панелью AC21-1206/CH1
--

Держатель RETIGO датчика уровня AP24-0032

Корпус пластмассовый RETIGO AX08-0020

Механизм рукоятки RETIGO ZA20-0901
--

Кабель RETIGO силовой OA07-0101

Уплотнение двери RETIGO DA623 AX00-0034/AX00-0068

Фильтр RETIGO помехоподавляющий EA13-0069

Уплотнение двери RETIGO AX00-0063/AX00-0031

Стекло внутреннее RETIGO AC03-3501
--

Тяга вентиляции RETIGO VISION 10 AC05-2100
--

Фильтр дроссельный RETIGO EA13-0110

Стекло среднее RETIGO AX03-0092

Датчик температурный RETIGO EA10-0006

Прокладка RETIGO под замок AX08-0032
--

Корпус ручки RETIGO AX08-0021

Крышка замка RETIGO AX03-0096

Тэн RETIGO для 611 V2 AX00-0047

Уплотнение двери RETIGO для HP10 SP010-0002

Крышка RETIGO подкладки ручки V2 AT08-0055
--

Держатель RETIGO защелки двери V2 AX08-0029

Защелка RETIGO KL-J ZA20-0907

Бойлер RETIGO 611 V2 AC24-2001/AC24-2000/S
--

Бойлер RETIGO 1011 V2 AC24-2061/AC24-2060/S

Пружина ручки RETIGO AX08-0024
--

Бойлер RETIGO для O1011BC AC24-0700

Фильтр воздушный RETIGO ZA17-0010

Стойка левая RETIGO AC18-0200
Стойка правая RETIGO AC19-0200
Клапан соленоидный тройной RETIGO EA12-0061
Двигатель RETIGO AC25-0313/S
Шланг RETIGO ZA11-0803
Регулятор давления RETIGO ZA12-0211
Жиклер RETIGO AT00-0056
Шланг RETIGO AA00-0030
Крыльчатка RETIGO AX09-0013/AX09-0015
Динамик RETIGO AA11-9915
Шланг RETIGO ZA10-0500
Уплотнение RETIGO ZA13-1552
Стекло внутреннее RETIGO AC03-6054
Датчик температуры RETIGO игла EA10-0121
Плафон RETIGO AC07-0200
Кольцо RETIGO прижимное уплотнения плафона AX07-0008
Хомут RETIGO ZD08-0003
Шланг RETIGO ZA11-0814
Датчик температуры RETIGO игла 6 зон EA10-0122
Ручка двери RETIGO AX08-0028/AX08-0021

Клапан RETIGO AC25-0100
Стекло внутреннее RETIGO AC03-6023
Направляющая правая RETIGO AC19-3010
Направляющая левая RETIGO AC18-3010
Клапан RETIGO поворотный V2 комплект AC25-0400
Дверь в сборе RETIGO для V2 AC03-6020
Шланг RETIGO AT00-0006
Шланг RETIGO ZA11-0901
Клапан RETIGO поворотный V2 ORANGE AC25-0309
Датчик RETIGO температуры игла EA10-0117
Крышка RETIGO дренажа AC02-4623
Труба RETIGO вытяжная вентиляционная AC05-3000
Переходник RETIGO дренажный для настольной установки 623 AC99-1609
Кабель RETIGO EA05-0078
Панель управления RETIGO OB04-0308
Панель управления RETIGO 1011 BLUE AC21-1305/CH1
Гайка RETIGO ZD00-0016
Дверь в сборе RETIGO левая AC03-6040
Трубка RETIGO вентиляции AC05-2991

Соединитель RETIGO регулятора давления воды ZA12-0208

Крыльчатка RETIGO AX09-0007
Шланг RETIGO AA26-0102
Шланг RETIGO AT32-0015
Гайка RETIGO AT00-0084
Винт RETIGO ZC02-0850
Фланец RETIGO AT00-0099
Уплотнение RETIGO AX03-0101
Тэн бойлера RETIGO AX24-0006~

Трансформатор RETIGO TRONIC EA13-0008
Реле RETIGO EA02-0203
Тэн RETIGO AX00-0007
Тэн бойлера RETIGO AX24-0008
Уплотнение RETIGO AX24-0002
Фильтр RETIGO EA13-0057
Шланг RETIGO ZA11-0902
Уплотнение двери RETIGO 10 VISION AX00-0036/AX00-0061
Уплотнение двери RETIGO 6 VISION AX00-0035/AX00-0060
Контактор RETIGO реверсивный EA02-0002

Название оборудование
Термостат аварийный RETIGO камеры EA04-0012
Преобразователь частоты RETIGO EA13-0400
Прокладка RETIGO AX00-0008
Прокладка RETIGO AX07-0006
Динамик RETIGO EA13-0151
Ручка RETIGO AC08-0700
Сальник двигателя RETIGO AX00-0006
Сопротивление RETIGO EA16-0041
Стекло освещения RETIGO AX07-0004
Трансформатор RETIGO EA13-0011

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://retigo.nt-rt.ru> || rog@nt-rt.ru